

**Укладка напольного покрытия
Marmoleum Sport
производства компании Forbo Flooring**

Существует несколько способов укладки покрытия Marmoleum Sport, а именно:

- 1) в помещениях, где не требуются амортизационные показатели (фитнес залы, тренажерные залы, мини спортзалы в частных домах и т.д.)
в этом случае покрытие укладывается непосредственно на основание с приклеиванием на **418** клей Forbo Bonding. Основание должно быть сухим (влажность основания не должна превышать 2% СМ измеренного карбидным методом на обычных полах, и 1,8% на полах с подогревом), ровным (перепады до 2 мм на 2м), крепким (марка не ниже M150), монолитным (без трещин).
- 2) в профессиональных залах мармолеум спорт, укладывается на предварительно подготовленное основание с помощью системы регулируемых (амортизирующих) лаг, или специальных матов из шлифованной резины. Предварительно наклеиваются маты из резины. Причем при толщине матов не более 4мм применяется клей **540**, а все резиновые покрытия толщиной от 4 мм и более на 2-х компонентные клея **140, 144** или **149**. Мармолеум спорт приклеивается по верх матов на клей **418**. На регулируемых лагах применяется фанера толщиной 20 мм, или в два слоя, толщиной 10мм каждый.

Для того чтобы на поверхности покрытия не проявлялись стыки фанеры, Forbo рекомендует использовать шпаклевку **900 DSP** в два слоя. Первый слой наносится непосредственно на стыки и места крепления саморезов, а второй слой – по всей поверхности (для окончательного выравнивания). Данная шпаклевка остается эластичной на протяжении всего срока службы и не выкрашивается из стыков.

После приклейки материала необходимо дать затвердеть клею в течение 24 часов и только после этого приступать к проварке стыков. Перед проваркой стык разделяется шириной 3,6мм и глубиной не более 2,5мм, следовательно, укладка покрытия должна производиться без зазоров, вплотную (зазор между полотнами должен быть не более 1,5мм). Если не соблюдать данное требование, то при проварке возможно проваливание шнура (если канавка под шнур будет прорезана на всю толщину покрытия).

Для удобства нанесения спортивной разметки на материал не наносится защитный слой, поэтому для того чтобы дополнительно защитить материал, рекомендовано после нанесения разметки покрыть мармолеум спорт защитными мастиками **887** или **897**. Перед применением мастик покрытие необходимо очистить с помощью **891** очистителя разбавленного водой в соотношении 1:10 или 1:3 в зависимости от степени загрязнения и после применения смыть холодной водой.

Мастики наносятся аналогично с **898** мастикой, но обладают противоскользящим действием, специально для применения в спортивных залах.